Detlef Ridder

Archicad 28 Der umfassende Praxiseinstieg

Mit zahlreichen Beispielen & Übungsfragen



Inhaltsverzeichnis

	Wo fir	nde ich	13
I	Schne	llstart: Wie geht das?	15
I.I	Archio	cad und BIM	15
1.2	Die Te	estversion	15
	I.2.I	Hard- und Software-Voraussetzungen	16
	I.2.2	Installation	16
1.3	Das A	rchicad-Fenster	17
I.4	Neuhe	eiten der aktuellen Version	27
1.5	Konst	ruktion der Außenwände	27
	1.5.1	Nützliche Voreinstellungen	31
	1.5.2	Vier Wände	34
1.6	Die In	nenwände	39
	1.6.1	Wandstärke und Ebenen	39
	1.6.2	Eingabe für die Innenwände	41
	1.6.3	Rasterfang und Koordinateneingabe	46
1.7	Die Ti	ür	51
1.8	Speicł	nern der Konstruktion	55
1.9	Einba	u von Fenstern	56
1.10	Bema	ßung	58
1.11	3D-An	nsicht	60
1.12	Übun	gsfragen	62
2	Die Be	enutzeroberfläche im Detail	63
2.1	Die Ai	rbeitsumgebung »Profil Architektur 28«	63
2.2	Das P	feil-Werkzeug	73
	2.2.I	Objekte mit Pfeil-Werkzeug wählen	74
	2.2.2	Punktpositionen auf Elementen	74
2.3	Zoom	-Funktionen	76
	2.3.I	Zoom und Verschieben mit der Maus	76
	2.3.2	Zoom und Verschieben mit Werkzeugen	77
	2.3.3	Was ändert sich bei Wahl eines anderen Maßstabs?	78
2.4	Konte	xtmenü im Grundrissfenster	78

2.5	Ansic	ht im 3D-Fenster manipulieren	80
	2.5.1	Orbit	81
	2.5.2	Das Kontextmenü im 3D-Fenster	81
	2.5.3	Bearbeitungsebene im 3D-Fenster	85
2.6	Übun	gsfragen	86
3	Koord	inateneingabe	87
3.1	Der K	oordinatenursprung	87
	3.1.1	Projektursprung	88
	3.1.2	Benutzerursprung	88
	3.1.3	Bearbeitungsursprung	88
	3.1.4	Koordinateneingabe	89
3.2	Die A	bstandshilfe	95
3.3	Raster	·	98
3.4	Hilfsl	inien	100
	3.4.I	Permanente Hilfslinien	101
	3.4.2	Temporäre Hilfslinien – Fanghilfen	102
	3.4.3	Fanghilfe Punkt	104
	3.4.4	Haupt-Hilfslinien	106
	3.4.5	Punkte auf Hilfslinien fixieren	106
3.5	Fangp	unkte und Fanghilfen	107
	3.5.1	Fangpunkte	107
	3.5.2	Fangpunktvarianten	110
	3.5.3	Koordinaten-Fang	111
	3.5.4	Relative Konstruktionsmethoden	112
3.6	Eleme	entfang	116
3.7	Übun	gsfragen	117
4	Einfac	he Geometrie	119
4.I	Linie		120
4.2	Kreis/	Bogen	123
4.3	Polyli	nie	125
4.4	Spline	2	127
4.5	Fixpu	nkt	130
4.6	Schra	ffur	131
4.7	Übun	gsfragen	133
5	Wänd	e, Fenster, Türen	135
5.1	Wänd	e	135
	5.1.1	Infofenster	135

	5.1.2	Materialien, Prioritäten und Profile	138
	5.1.3	Einstellungsdialog für Wände	144
	5.1.4	Umbau-Status verwalten	150
	5.1.5	Wandabschlüsse	152
	5.1.6	Wände gruppieren	154
5.2	Fenste	r	154
-	5.2.1	Fenster-Einbau und Manipulation	158
	5.2.2	Eckfenster	161
5.3	Türen		162
5.4	Decker	n	164
	5.4.I	Decken mit Zauberstab	166
	5.4.2	Decken anpassen	167
	5.4.3	Deckendurchbrüche und -öffnungen	169
5.5	Däche	r	172
	5.5.I	Infofenster	172
	5.5.2	Verschiedene Dachformen erstellen	174
	5.5.3	Dach im 3D-Fenster	176
	5.5.4	Weitere Dach-Grundeinstellungen	178
	5.5.5	Dachdurchbrüche und -öffnungen	181
	5.5.6	Wände auf Dach anpassen.	181
	5.5.7	Dachneigung, -höhe, Traufkanten und Höhenlinien	182
5.6	Schale	n	184
5.7	Dachfe	enster und Gauben	188
5.8	Werkz	eug »Öffnung«	190
5.9	Stütze	n	194
	5.9.1	Einstellungsdialog für Stützen	194
	5.9.2	Segmentierte Stützen	198
	5.9.3	Eigenes Profil	201
	5.9.4	Stütze und Wand	202
5.10	Träger		203
	5.10.1	Einfache Träger	203
	5.10.2	Segmentierte Träger	204
	5.10.3	Durchbrüche	206
	5.10.4	Gebogene Träger	208
5.11	Freiflä	chen	208
5.12	Geländ	der als Zäune	211
5.13	Übung	gsfragen	212

6	Elemente bearbeiten 2		
6.1	Inforn	native Auswahl	213
	6.1.1	Wahl mit Pfeilwerkzeug	213
	6.1.2	Schnell-Auswahl über die Elementfläche	214
6.2	Auswa	hl zur Bearbeitung	215
	6.2.1	Auswahl mit Pfeil-Werkzeug	215
	6.2.2	Auswahl beenden	216
	6.2.3	Pfeil-Werkzeug und Auswahlmethoden	216
	6.2.4	Werkzeug Markierungsrahmen	216
	6.2.5	Auswahl nach Kriterien	217
	6.2.6	Auswahlsets	219
6.3	Direkt	bearbeitung mit Pet-Paletten	220
6.4	Eleme	nte bearbeiten	222
	6.4.1	Direktes Ziehen mit der Maus	222
	6.4.2	Funktionen der Pet-Paletten verwenden	223
6.5	Standa	ard-Transformationen	226
6.6	Anpas	sungsoperationen	232
6.7	Der Za	auberstab	238
6.8	Kontex	xtmenü verwenden	242
6.9	Bearbe	eiten-Menü	243
	6.9.1	Bewegen	244
	6.9.2	Ausrichten	246
	6.9.3	Verteilen	247
	6.9.4	Verändern	248
	6.9.5	Vereinigen & Zerlegen	253
	6.9.6	Elementeinstellungen mit Pipette und Spritze	254
	6.9.7	Tastaturkürzel	256
	6.9.8	Symbolleiste »Elemente bearbeiten«	257
	6.9.9	Symbolleiste »Elemente anordnen«	262
6.10	Drag&	Drop	264
6.11	Übunş	gsfragen	265
7	Treppe	en und Geländer	267
7 . 1	Treppe	en	267
7.2	Treppe	engeländer	276
7.3	Übung	gsfragen	278

8	Fassaden 27		
8.1	Das Fassaden-Werkzeug2		
8.2	Fassaden mit Polylinienkontur. 2		
8.3	Fassaden bearbeiten 2		
8.4	Symbo	lleiste Fassade	291
8.5	Eigene	Fassadenmuster erstellen	294
8.6	Übung	sfragen	298
9	Bemaß	ung und Text	299
9.1	Bemaß	ungseinstellungen	300
9.2	Linear	bemaßen	303
	9.2.1	Bemaßungsvorgang	305
	9.2.2	Geometriemethoden	307
9.3	Autom	atisch bemaßen	318
	9.3.1	Außenbemaßung	318
	9.3.2	Innenbemaßung	320
9.4	Bemaß	ungen bearbeiten	321
	9.4.1	Änderungen an Elementen	321
	9.4.2	Änderungen an der Bemaßung	321
9.5	Das Te	xt-Werkzeug	324
	9.5.1	Einstellungen und Darstellung	324
	9.5.2	Texterstellung	326
	9.5.3	Texte bearbeiten	326
	9.5.4	Etiketten	329
	9.5.5	Text ersetzen und Rechtschreibung prüfen	330
9.6	Änderı	angsmarken und Änderungs-Manager	330
-	9.6.1	Änderung über Revisionswolke erzeugen	331
	9.6.2	Elementspezifische Änderungsmarkierung	333
9.7	Anmer	kungen	333
9.8	Übung	sfragen	334
10	Raums	tempel, Listen und Auswertungen	335
10.1	Raums	tempel	335
	10.1.1	Feineinstellungen	337
	10.1.2	Anzeige von Raumstempeln und Raumkategorien	339
	10.1.3	Räume anpassen	341
	10.1.4	Raum nach Dachlinien erzeugen	344
	10.1.5	Eigene Raumkategorien	346

10.2	Listen	347
	10.2.1 Elementlisten	348
	10.2.2 Listen zur Dokumentation	350
10.3	Übungsfragen	351
II	Schnitte, Ansichten, Innenansichten, Arbeitsblätter, Details,	
	3D-Dokumente und Varianten	353
II.I	Schnitte	354
II .2	Ansichten	358
11.3	Innenansichten	360
11.4	Arbeitsblätter	363
11.5	Details	366
11.6	Die grafischen Uberschreibungen	368
11.7	3D-Schnitte	371
11.8	Das 3D-Dokument	377
	II.8.I 3D-Dokument erstellen	377
	11.8.2 3D-Dokument aktualisieren und bearbeiten	379
	11.8.3 3D-Dokument bemaßen	380
11.9	Varianten im Modell	382
	11.9.1 Der Varianten-Manager	383
	11.9.2 Die Varianten-Palette	384
	II.9.3 Elemente umordnen	385
11.10	Übungsfragen	386
12	Organisation, Layout und Plot	387
12.I	Der Navigator	387
	12.1.1 Die Projekt-Mappe	388
	12.1.2 Die Ausschnitt-Mappe	390
	12.1.3 Das Layoutbuch	393
	12.1.4 Die Publisher-Sets	396
12.2	Der Organisator	398
12.3	Plotten	402
12.4	Drucken	403
12.5	Publizieren	404
12.6	Übungsfragen	405
13	Projekteinstellungen, Geschosse und Ebenen.	407
13.1	Projekteinstellungen	407
	13.1.1 Arbeitseinheiten	408
	13.1.2 Bemaßungseinstellungen	408

	13.1.3	Berechnungseinheiten und -regeln	409
	13.1.4	Raumflächen	410
	13.1.5	Referenzhöhen	410
	13.1.6	Projektlage	412
	13.1.7	Nordrichtung einstellen	413
13.2	Gesch	ossverwaltung	413
13.3	Ebene	n	417
13.4	Der H	KLSE-Modeler	419
13.5	Übung	gsfragen	422
14	Visual	isierung	423
1 4.1	Vorber	reitungen: Sonnenstand und Ort	424
14.2	Photor	realistische Darstellungen	426
•	I 4.2. I	Render-Einstellungen.	426
	I4.2.2	Kamera	429
	I4.2.3	Lichtquellen	432
14.3	Sonne	nstudie	433
14.4	Übung	gsfragen	434
15	Konstr	ruktionsbeispiel	435
-) 15.1	Die Ge	eschosse	435
15.2	Das Er	dgeschoss	436
<u>)</u>	15.2.1	Wände	436
	15.2.2	Türen und Fenster	441
15.3	Die an	deren Geschosse	445
15.4	Das G	elände	449
15.5	Der Ke	eller	450
))	15.5.1	Sichtbarkeit von Fenstern	450
	15.5.2	Kellerfenster	451
	15.5.3	Kellertüren	451
	15.5.4	Außentreppen	452
	15.5.5	Kellertreppe innen	453
	15.5.6	Der Kellerboden	455
	15.5.7	Wand-Fundamente	455
15 6	Fenste	er und Türen im Erdgeschoss	457
15.7	Treppe	e im Erdgeschoss	457
/•ر `	15 7 1	Decken und Wände	461
		Der Balkon	462
TE 8	-)./.2 Дет Ц	Dei Dunon	462
±).0	DUII	aubenngang	705

15.9	Das Obergeschoss	464
15.10	Das Dach	465
15.11	Übungsfragen	467
Α	Unterschiede Windows – Macintosh und Tastaturkürzel	469

Wo finde ich ...

Schnelle Themenübersicht

Koordinateneingabe	Kapitel 3Seite 87
Fanghilfen/-punkte/Elementfang .	Abschnitt 3.5, 3.6 Seite 107, 116
Hilfslinien	Abschnitt 3.4 Seite 100
Elemente wählen	Abschnitt 6.1, 6.2 Seite 213, 215
Geschosse verwalten	Abschnitt 13.2 Seite 413
Zoomen	Abschnitt 2.3 Seite 76
Zeichenbefehle	
■ 2D-Geometrie	Kapitel 4 Seite 119
Dächer	Abschnitt 5.5 Seite 172
Dachfenster	Abschnitt 5.7 Seite 188
Decken	Abschnitt 5.4
Eckfenster	Abschnitt 5.2.2 Seite 161
■ Fassaden	Abschnitt 8.1 Seite 279
Fenster	Abschnitt 5.2 Seite 154
■ HKLSE	Abschnitt 13.4 Seite 419
■ Morphs	Downloadkapitel
Öffnungen	Abschnitt 5.8 Seite 190
Schalen	Abschnitt 5.6 Seite 184
Stützen	Abschnitt 5.9 Seite 194
Träger	Abschnitt 5.10Seite 203
Treppen	Kapitel 7 Seite 267
Türen	Abschnitt 5.3Seite 162
■ Wände	Abschnitt 5.1 Seite 135
Bearbeitungsbefehle	Kapitel 6 Seite 213
Bemaßung	
automatisch	Abschnitt 9.3 Seite 318
einzeln	Abschnitt 9.1, 9.2 Seite 300, 303

Texte	Abschnitt 9.5	.Seite 324
Schnitte, Ansichten	Kapitel 11	. Seite 353
3D-Ansicht/3D-Fenster	Abschnitt 2.5	. Seite 80
Zeichnungserstellung	Kapitel 12	.Seite 387
Plotten	Abschnitt 12.3	Seite 402
Listenausgabe	Kapitel 10	. Seite 335
Visualisierung	Kapitel 14	.Seite 423

Downloads zum Buch

Auf der Webseite des Verlags unter www.mitp.de/0895 steht ein Zusatzkapitel zum Thema »Morph-Elemente« zum kostenlosen Download bereit.

Darüber hinaus finden Sie dort die Antworten zu den Übungsfragen (Downloadkapitel X) sowie eine systematische Übersicht über die Benutzeroberfläche von Archicad mit allen Symbolleisten und Paletten mit ihren wichtigsten Funktionen (Downloadkapitel Y).

Schnellstart: Wie geht das?

In diesem einleitenden Kapitel wird zunächst die Installation des Programms beschrieben und dann anhand eines einfachen Beispiels ein kurzer Überblick über die Bedienung gegeben. Die Vertiefung über einzelne Bedienelemente, die Benutzeroberfläche und eine systematische Einführung in die Konstruktionsweise mit Archicad wird in den nachfolgenden Kapiteln gebracht.

1.1 Archicad und BIM

Archicad ist ein ausgereiftes CAD-System für Architekturaufgaben. Es arbeitet objektorientiert und erstellt ein Gebäudemodell aus Architekturelementen, die aus einem Werkzeugkasten gewählt werden und durch Einstellen ihrer Eigenschaften an die Anforderungen des Projekts angepasst werden. Diese Architekturelemente tragen alle Informationen über Materialien, Abmessungen und Volumen bei sich und sind damit intelligente Objekte. Die internen Informationen der Objekte werden automatisch in Form von Teilelisten, Stücklisten, Massenlisten und Raumstempeln als Projektdaten zusammengefasst und sind stets automatisch aktuell. Es handelt sich hier also nicht um ein Basis-CAD-Programm, das seine Konstruktionen aus einzelnen Linien, Bögen, Kreisen etc. zusammensetzt, sondern um ein fortgeschrittenes CAD-System mit intelligenten Objekten und fortschrittlicher Konstruktionstechnik. Archicad nennt sein CAD-Modell deshalb BIM, Building Information Model. Es gibt zur eigentlichen CAD-Software noch eine interessante Projektverwaltungssoftware, den Graphisoft BIM Server. Damit können Projekte, auf die mehrere Mitarbeiter zugreifen sollen, im Netzwerk verwaltet und mit Zugriffsrechten versehen werden.

1.2 Die Testversion

Sie können eine Testversion von Archicad 28 übers Internet unter http://www.graphisoft.de herunterladen. Sie finden auf der Begrüßungsseite oben rechts einen Button JETZT TESTEN. Nach einem Klick darauf erscheint ein Fenster zur Auswahl der Art der Testversion. Unter STUDIUM/AUSBLDUNG/SCHULE/LEHRE kann mit einem Ausbildungs-Nachweis eine Lizenz für ein Jahr angefordert werden, unter KOMMERZIELL kann eine 30-Tage-Test-Lizenz erhalten werden. Die Lizenznummer wird jeweils nach einer Registrierung zugewiesen.

1.2.1 Hard- und Software-Voraussetzungen

Folgende 64-Bit-Betriebssysteme werden für Archicad 28 empfohlen:

- Windows 11, Windows 10 ab Build 1809
- macOS 13 Ventura, 14 Sonoma oder 15 Sequoia

Als Hardware wird mindestens vorausgesetzt:

- Für PC oder Mac: Ein 64-Bit-Prozessor mit vier oder mehr Kernen wird empfohlen (AMD Ryzen 5 bis 9, Apple M1 bis M2 Max), mindestens aber zwei Kerne.
- 16 GB RAM-Speicher oder mehr werden empfohlen.
- Mindestens 5 GB freier Speicherplatz auf einem SSD-Laufwerk f
 ür die komplette Installation
- Zusätzlich 10 GB Festplattenspeicher oder mehr pro aktivem Projekt
- Bildschirmauflösung von 1920 x 1080 Pixel oder mehr wird empfohlen, mindestens 1440 x 900 Pixel.
- DirectX 11-kompatible Grafikkarte mit mindestens 4 GB
- Für die Redshift Rendering Engine ist eine NVIDIA-Grafikkarte mit Cuda 7.0 oder höher oder AMDs Navi/Vega nötig, sowie ein VRAM-Speicher mit mindestens 8 GB.
- Zeigegerät: Maus oder Trackball
- Schnelles Internet für den Software-Download und Updates

Für die kommerzielle Vollversion ist entweder eine Cloud-Lizenz, ein Archicad-CodeMeter-Hardware- oder -Software-Key nötig.

1.2.2 Installation

Obwohl Sie zur Ausführung von Archicad nur einfache Benutzerrechte benötigen, müssen Sie für die Installation *Administratorrechte* auf dem Rechner besitzen. Außerdem sollten alle anderen Anwendungen geschlossen sein.

Nach dem Download führen Sie die Datei ARCHICAD-28.0.0-GER.exe aus dem Download-Verzeichnis aus. Es erscheint ein Hauptdialogfenster (Abbildung I.I) und dann eine Reihe weiterer Dialogfenster, die Sie meist mit einem Klick auf WEITER durchlaufen.

Wenn eine vorherige Version von Archicad gefunden wird, könnten Sie einige Einstellungen übernehmen. Es wird aber empfohlen, die neuesten Programmeinstellungen zu benutzen.

Mit FERTIGSTELLEN wird die Installation beendet.



Abb. 1.1: Installation von Archicad 28

1.3 Das Archicad-Fenster

Wir wollen hier zunächst Archicad so benutzen, wie es bei normaler Installation eingerichtet wird.



Abb. 1.2: Startsymbol für Archicad 28 auf dem Desktop

Danach erscheint das Start-Dialogfenster. Hier wählen Sie, ob Sie ein neues Projekt beginnen wollen (= NEU) oder eine bestehende Konstruktion fortsetzen wollen (= SUCHEN). Sie könnten sich auch an einem Team-Projekt beteiligen, wenn der BIM-Server installiert und gestartet ist. Für die erste Konstruktion wählen Sie hier NEU|NEUES PROJEKT.

Es werden zwei Vorlagen angeboten, die sich in der Geschoss-Organisation unterscheiden. Bei OI ARCHICAD 28 BEISPIEL VORLAGE – GESCHOSS OK FF.TPL startet und endet ein Geschoss mit der Oberkante des Fertigfußbodens (OK FF). Bei der zweiten Vorlage erstreckt sich das Geschoss zwischen den Oberkanten der Rohdecken (OK RD). Da für viele Maße der Fertigfußboden mit Höhe o nützlich ist, verwenden Sie hier als *Vorlage* am besten die OI ARCHICAD 28 BEISPIEL VORLAGE | GESCHOSS | OK FF.TPL und wählen die *Arbeitsumgebung* PROFIL ARCHITEKTUR 28. Dann erst sehen Sie das Archicad-Fenster mit vielen Werkzeugen und Paletten.



Abb. 1.3: Start-Dialogfenster bei Archicad

Die Archicad-Zeichnung wird mit der Dateiendung *.PLN – abgeleitet von »PLaN« – gespeichert. Die Sicherungsdateien erhalten die Endung *.BPN entsprechend »Backup-PlaN«.

Nach dem Start eines neuen Projekts werden die Grundeinstellungen der Arbeitsumgebung und die Benutzeroberfläche aufgebaut. Das zentrale Archicad-GRUND-RISSFENSTER ist von mehreren Funktionsleisten oben, links, rechts und unten umgeben.

Mitten im GRUNDRISSFENSTER erscheint beim ersten Aufruf ein Hinweistext auf der Zeichenfläche. Auf der linken Seite dieses Texts wird die höhenmäßige Zuordnung von Geschosshöhen, Decken und Wänden beschrieben (Abbildung 1.5). Unten wird darauf hingewiesen, dass Sie eine nützliche MODELLIERUNGSRICHTLI-NIE für Ihr Projekt aus dem Internet herunterladen können.



Abb. 1.4: Archicad-28-Benutzeroberfläche nach dem Start



Abb. 1.5: Hinweise zur Orientierung von Decken und Wänden

Diesen Hinweis-Text können Sie anklicken oder über zwei Klicks mit einer Box markieren **1 2** und mit der Taste Entf löschen.

1.3

Das Archicad-Fenster

Der WERKZEUGKASTEN erscheint links ³ und zeigt für ein markiertes Werkzeug nützliche TOOLTIPPS an. Er enthält die *Erstellungswerkzeuge* für die verschiedenen *Architekturelemente*. Die einzelnen Werkzeuggruppen PLANUNG, SICHTEN und DOKUMENTATION können individuell aufgeblättert oder geschlosssen werden.

Tipp

Sollte der WERKZEUGKASTEN einmal ganz anders aussehen, dann haben Sie evtl. beim Start ein anderes PROFIL gewählt wie beispielsweise die HKLSE-PLA-NUNG oder TRAGWERKSPLANUNG. Ändern Sie das nachträglich unter OPTIONEN ARBEITSUMGEBUNG PROFIL ANWENDEN PROFIL ARCHITEKTUR 28.

Der NAVIGATOR mit Anzeige aller Geschosse kann über den POP-UP NAVIGATOR eingeschaltet werden. Im NAVIGATOR sehen Sie die Struktur des Projekts mit den verschiedenen *Geschossen, Schnitt-, Detail-* und *3D-Ansichten* und den *Zeichnungsinformationen*, die in *Listen* zusammengefasst werden können.

Die TRANSPARENTPAUSE zur Anzeige anderer Geschosse kann über **3** aktiviert und dann unter dem NAVIGATOR platziert werden.

Die FAVORITEN können unter **③** aktiviert werden. Dort finden Sie die vordefinierten Konstruktionselemente, auch in grafischer Darstellung. Eigene Konstruktionselemente mit eigenen Parameterwerten und Namen können Sie hier auch aus dem EINSTELLUNGSDIALOG jedes Werkzeugs hinzufügen, um sie jederzeit sozusagen griffbereit zu halten. Mit einem *Doppelklick* können diese FAVORITEN-Elemente für weitere Konstruktionen aktiviert werden.

In der Leiste unter dem Zeichenfenster verteilt von links nach rechts finden Sie die nützlichen SCHNELL-EINSTELLUNGEN **7** der Zeichnungsansicht.

Unter dem obersten blauen Balken, der PROGRAMMLEISTE mit Programmnamen und Namen der aktuellen Projektdatei, finden Sie die MENÜLEISTE ³. Sie enthält in Aufklappmenüs die Befehlsaufrufe nach Kategorien geordnet.

Darunter liegt die Symbolleiste STANDARD 🥑 mit Funktionen wie NEU, ÖFFNEN, SICHERN, DRUCKEN und vielen weiteren Werkzeugen.

Unter der Menüleiste liegt das INFOFENSTER **(D)**, das immer die wichtigsten Details des *aktuellen Konstruktionswerkzeugs* anzeigt. Wenn kein Werkzeug aktiv ist, liegen dort die Einstellungen für das PFEIL-Werkzeug. Normalerweise ist dieses Fenster eine Zeile hoch, es kann aber durch Herunterziehen des Zeichenfenster-Rands vergrößert werden, um mehr Eingabeoptionen des aktuellen Werkzeugs zu sehen.

Darunter liegt eine Leiste **①**, die *Tabs* zum Aufruf verschiedener Zeichnungsansichten enthält. Vorgabemäßig liegt hier nur ein Tab für das GRUNDRISSFENSTER des Erdgeschosses. Weitere Tabs für eine 3D-ANSICHT oder andere Modellansichten erscheinen erst, wenn Sie im Navigator entsprechende Ansichten aktiviert haben. Durch diese Tabs wird das Umschalten zwischen verschiedenen Ansichten der Zeichnung besonders schnell möglich. Archicad stellt hier dann im Laufe der Konstruktion immer die zuletzt benutzten Ansichten zur Verfügung, nicht nur die voreingestellte Grundrissansicht.



Abb. 1.6: Archicad-28-Bildschirm

Den Hauptteil der Bildschirmoberfläche nimmt das GRUNDRISSFENSTER ein. Hier entsteht im normalen Konstruktionsmodus Ihr Projekt in Form von Grundrissen. Der KOORDINATENNULLPUNKT wird durch ein *Kreuz* markiert.

Unter dem GRUNDRISSFENSTER liegt noch die HILFSMITTELLEISTE mit Buttons für *Zoom-Optionen* (Abbildung 1.7) und mit den Drop-down-Listen der SCHNELL-OPTIO-NEN zur Anzeigesteuerung.

Tipp

Die bisher genannten Paletten können Sie auch über das Menü FENSTER| PALETTEN|... jederzeit aktivieren oder deaktivieren. Unter FENSTER|SYMBOLLEIS-TEN finden Sie die oben genannten Symbolleisten und auch weitere. PALETTEN und SYMBOLLEISTEN können per Drag&Drop oder mit einem Doppelklick auch über oder unter dem Zeichenbereich *angedockt* werden. Kapitel 1 Schnellstart: Wie geht das? prozentuale Orientierung Orientierung Vergrößern Optimieren Faktoren drehen auf feste Winkelrichtungen 4 €G€ \odot 200% 0, 0.00° . ÐĢ€ \odot Q x keine Daten keine Daten 🕨 3D-Rundgang Zurück / Vorwärts Schwenken Bewegung relativ zu Objekten in der Zoom-Reihenfolge mit Maustaste mit Maus- oder Pfeiltasten

Abb. 1.7: Werkzeuge der Hilfsmittelleiste für 2D und 3D

Die ZOOM-Werkzeuge in der HILFSMITTELLEISTE haben folgende Bedeutung:

- 🗩 VORHERIGER ZOOM geht in der Zoom-/Schieben-/Drehen-Historie rückwärts.
- Q ZOOM-VERGRÖßERN Sie wählen hierbei über zwei diagonale Punkte einen Ausschnitt des Bilds aus, der dann auf den kompletten Bildschirm vergrößert wird.
- ORBIT Diese Funktion existiert nur, wenn Sie im NAVIGATOR eine 3D-AN-SICHT gewählt haben. Sie erlaubt durch vertikale Bewegung der gedrückten Maustaste ein Kippen der 3D-Ansicht, bei horizontaler Bewegung ein Drehen.
- 3D-RUNDGANG Diese Funktion existiert nur, wenn Sie im NAVIGATOR eine 3D-ANSICHT gewählt haben. Sie bewegen mit Maustaste oder Pfeiltasten Ihre Position relativ zur Konstruktion. Q OPTIMIEREN\$TAB\$zeigt die gesamte Konstruktion bildschirmfüllend an.
- Z00% ZOOM steuert die Vergrößerung auf dem Bildschirm unabhängig vom späteren Plotmaßstab. Hier können Sie einen Zoomfaktor aus einer Liste diskreter Werte auswählen. Dieses Feld dient der Anzeige des aktuellen Zoomfaktors.
- ORIENTIERUNG EINSTELLEN dreht den Bildschirminhalt um einen wählbaren Drehpunkt (erster Klick) aus einer gewählten Richtung (zweiter Klick: Punkt für Startwinkel) in eine neue Richtung (dritter Klick: Punkt für neuen Winkel).
- O,00°

 ORIENTIERUNG Diese Box erlaubt die Auswahl eines festen Drehwinkels aus einer Box. Ein Klick darauf genügt, um die Drehung auf einen festen Wert einzustellen.

Rechts neben den Zoom-Werkzeugen finden Sie weitere Tabs mit Drop-down-Auswahl, die zu den SCHNELL-OPTIONEN gehören.





Abb. 1.8: SCHNELL-OPTIONEN in der Leiste unter dem Grundrissfenster und als eigene Palette

Die SCHNELL-OPTIONEN zusammen gibt es auch als eigene Palette. Sie erscheinen anfangs im rechten Andockbereich unten, können aber von dort auch herausgezogen werden. Sie steuern die Darstellung der Elemente in der aktuellen Ansicht.

EBENEN-KOMBINATIONEN – Sie steuern die Sichtbarkeit der Konstruktionselemente, die auf verschiedenen transparenten EBENEN übereinanderliegen, für unterschiedliche Darstellungsziele. Die Voreinstellung ist oo ARBEITSEINSTELLUNG, wobei alle Ebenen sichtbar geschaltet sind. Die Abkürzungen bedeuten: Gr = Grundriss und S/A = Schnitt/Ansicht. Die Sichtbarkeit der Ebenen kann für jede Kombination unter DOKUMENTATION|EBENEN|EBENEN (MODELLDARSTEL-LUNG) angezeigt und modifiziert werden.



Abb. 1.9: Ebenen-Kombinationen

MAßSTAB – Der gewählte Maßstab wirkt sich auf die relative Größe von Texten und Bemaßungsobjekten aus. Diese Objekte werden automatisch so skaliert, dass sie später bei der maßstäblichen Plotausgabe die gewünschte Höhe haben.

Kapitel 1 Schnellstart: Wie geht das?





STRUKTURDARSTELLUNG – Sie erlaubt unterschiedlich detaillierte Darstellungen strukturierter Bauteile. Für Wände und Decken mit Schichtaufbau steuern Sie hier die Sichtbarkeit der Schichten.

🖾 Komplettes 🕨 🔶 🗸	Komplettes Modell
zimininteriore	Ohne Bekleidungen
	Nur der Kern
18./1	Nur der Kern der tragenden Elemente

Abb. 1.11: Strukturdarstellungen

STIFT-SET – Es legt fest, welche Stiftnummer mit welcher Linienstärke und welcher Farbe ausgegeben wird. Im EINSTELLUNGSDIALOG jedes Elements ist für die verschiedenen Linien jeweils die Stiftnummer einstellbar. Über das gewählte STIFT-SET wird jeder Stiftnummer dann die Linienstärke und Farbe zugeordnet.





MODELL-DARSTELLUNGSKOMBINATION – Sie steuert die Art und Weise, wie detailliert verschiedene Objekte dargestellt werden sollen. Es gibt acht vordefinierte Darstellungsarten. Die Sichtbarkeit der Darstellung verschiedener Details kann unter DOKUMENTATION | MODELLDARSTELLUNG | MODELLDARSTELLUNG ER-STELLEN angezeigt und modifiziert werden.



Abb. 1.13: MODELL-DARSTELLUNGSKOMBINATIONEN

GRAFISCHE ÜBERSCHREIBUNGSREGELKOMBINATION – Für spezielle Gebäudeanalysen können extra Regeln zur Darstellung von Elementen erstellt werden. So gibt es beispielsweise eine fertige Überschreibungsregel für tragende Bauteile. Bauteile, die im EINSTELLUNGSDIALOG als tragend klassifiziert sind, werden dann rot hervorgehoben, nicht tragende blau und undefinierte gelb. Vorgegeben ist hier natürlich KEINE ÜBERSCHREIBUNGEN. Diese Regeln können unter DOKUMENTATION|GRAFISCHE ÜBERSCHREIBUNGEN|GRAFISCHE ÜBERSCHREI-BUNGSREGELN bearbeitet werden.



Abb. 1.14: Überschreibungsregeln

UMBAU-FILTER – Jede Wand kann einem der drei Zustände BESTAND, ABBRUCH oder NEUBAU zugeordnet werden. Je nach Filter-Auswahl werden die betreffenden Wände angezeigt oder nicht bzw. farbig markiert.



Abb. 1.15: Umbaufilter

- PLANUNGSVARIANTEN Wenn Sie Planungsvarianten angelegt haben, können sie hier nach Klick auf G aus der Varianten-Palette zur Anzeige ausgewählt werden. Die Anzeige schaltet dann von Nur Hauptmodell auf Individuell um. Es kann danach wieder einfach von Individuell auf Nur Hauptmodell zurückgeschaltet werden.
- BEMA&UNGEN Aus vier verschiedenen Bema&ungstypen ist DIN 1356 RUN-DUNG 0.50 vorgegeben. Dies ist eine normale Baubema&ung mit Angabe der halben Zentimeter. Die übrigen Bema&ungsdarstellungen sind DIN 1356 – RUNDUNG 0.01 mit Anzeige bis zum Millimeter hin, DIN 1356 – RUNDUNG 0.25 mit Anzeige bis zum Viertel-Zentimeter hin und MILLIMETER mit Anzeige der Zentimeter und Millimeter und auch der zehntel und hundertstel Millimeter als zwei hochgestellte Ziffern.



Abb. 1.16: Bemaßungseinstellungen

■ SCHATTIERUNG – In einer 3D-Ansicht erscheint anstelle der BEMAßUNGSEIN-STELLUNG die Auswahl für eine SCHATTIERUNG.



Abb. 1.17: Verschiedene Schattierungen

Als unterste Leiste des Programms finden Sie eine DIALOGLEISTE, in der bei Befehlsbedienung die Eingabeaufforderungen erscheinen.

Klicken Sie mit dem Cursor auf ein Element oder ziehen Sie einen Auswahlbereich auf. Drücken Sie für $ig)$)
Morphbearbeitung Strg/Ctrl+Umsch, um zwischen Element-/Unterelement-Auswahl z	zu wechseln.
N N	

Abb. 1.18: Dialogleiste zur Erläuterung der Eingabe für jeden Befehl

1.4 Neuheiten der aktuellen Version

Archicad 28 weist gegenüber der Vorgängerversion einige Neuerungen und Verbesserungen auf.

- Ein ANMERKUNGS-MANAGER bietet die Möglichkeit, Anmerkungen in Ihrem Modell mit einem datenbankmäßig organisierten System zu verwalten.
- Das Werkzeug ÖFFNUNGEN mit verschiedenen Formen ist neben Decken und Wänden auch für DACHFLÄCHEN anwendbar.
- Neue ABSTANDSHILFEN bieten bequeme Möglichkeiten zur Positionierung von Elementen.
- Der VARIANTEN-MANAGER zur Verwaltung von Konstruktionsvarianten wurde weiter verbessert.
- Die RENDER-Funktion wurde um ein sehr realistisches PHYSIKALISCHES REN-DERING erweitert.
- Mit dem Archicad-AI VISUALIZER können Sie eine Konstruktionsvorschau mittels künstlicher Intelligenz nach vorgegebenen Kriterien erstellen lassen.
- Mit einem HKLSE-MODELLIERER können Sie auch Haustechnik-Elemente und Rohrleitungen erstellen.
- Um den Einstieg in Archicad zu erleichtern, gibt es als Onboarding-Hilfsmittel für die Werkzeugicons automatisch erscheinende TOOLTIPPS teilweise mit weiteren Video-Erläuterungen, sobald Sie mit dem Cursor darauf verweilen.

1.5 Konstruktion der Außenwände

Um schnell in die Konstruktion einzusteigen, soll hier versucht werden, mit einfachsten Mitteln und den Werkzeugen, die automatisch oder mit wenigen Klicks zu aktivieren sind, zunächst eine einfache Entwurfszeichnung zu erstellen. Die Maße sind in Abbildung 1.19 gegeben. Es sollen Außenwände für einen einfachen Grundriss gezeichnet werden, Innenwände, Fenster und die Eingangstür mit Standard-Elementen.

Nehmen wir an, dass Sie Archicad gestartet und ein neues Projekt begonnen haben (Abbildung 1.3). In der Zeichenfläche erscheint zunächst ein Dialogfenster mit den wichtigsten Neuerungen der Version 28, das Sie nach dem Betrachten schließen können. Danach können Sie alle Informationen über die aktiven Vorlageneinstellungen im Grundrissfenster markieren und löschen, bis nur noch die Marke für den Projektbasispunkt übrig bleibt. In der PROJEKTMAPPE 应 wird rechts oben unter GESCHOSSE mit O. EG das *Erdgeschoss als aktuelles Geschoss* markiert sein (Abbildung 1.20 bzw. Abbildung 1.21). Die Geschossnummerierung beginnt automatisch mit o, der Name EG ist eine Vorgabe, die Sie nach Rechtsklick darauf über GESCHOSS UMBENENNEN auch ändern können.



Abb. 1.19: Erste Beispielkonstruktion

Etwas unterhalb der Strukturdarstellung des NAVIGATORS finden Sie unter BE-SCHREIBUNGEN die Schaltfläche EINSTELLUNGEN. Hier können Sie mit einem Klick die Voreinstellungen für das Geschoss sehen, ändern und auch weitere Geschosse mit DARÜBER EINFÜGEN und DARUNTER EINFÜGEN erstellen (Abbildung 1.23) und mit den gewünschten Höhenangaben versehen. Alternativ erreichen Sie die GESCHOSS-EINSTELLUNGEN 🔒 auch über das Rechtsklickmenü eines beliebigen Geschosses.

Im Beispiel werden wir uns zunächst auf ein einziges Geschoss beschränken.



Abb. 1.20: Einstellungen für Geschosse

Nun sollen die ersten Wände konstruiert werden. Sie beginnen natürlich damit, dass Sie im WERKZEUGKASTEN links das WAND-Werkzeug anklicken. Das führt dazu, dass im INFOFENSTER oberhalb des Grundrissfensters die wichtigsten GRUNDEINSTELLUNGEN für dieses WAND-Werkzeug angezeigt werden (Abbildung 1.21). Außerdem erscheint sofort ganz unten in der STATUSANZEIGE die Anfrage ANFANGSPUNKT FÜR WAND FESTLEGEN. Hier erfahren Sie bei Aufruf bestimmter Funktionen immer, was zu tun ist. Sofern Sie also noch nicht auswendig wissen, wie Archicad zu bedienen ist, bekommen Sie hier unten stets wertvolle Hilfe.

Zur schnellen Auswahl von favorisierten Wandtypen aktivieren Sie gleich im Wandwerkzeug rechts neben dem Icon mit dem Dropdown-Symbol → die FAVORI-TEN 🔂 ①. Unter der Kategorie WÄNDE ② können Sie beispielsweise den Typ KS 36,5 CM ③ wählen. Alternativ erreichen Sie die Wandtypen auch über – ④ oben neben der Info-Leiste im Icon WAND-EINSTELLUNGSDIALOG 🗁. Wenn Sie das FAVORITENWERKZEUG 🖄 in der STANDARD-Symbolleiste oben ⑤ aktiviert haben (hellblau hervorgehoben), wird für jedes Konstruktionswerkzeug die Favoritentabelle *automatisch* angezeigt.

Sie sollten einen kurzen Blick auf das INFOFENSTER (*gestrichelt*) oben werfen. Es enthält mit mehreren Schaltflächen, einigen Unterkategorien und Eingabefeldern die wichtigsten Bedienelemente für die Festlegung der Parameter für eine Wand.

Mit dem Button EINSTELLUNGSDIALOG 🔽 🕲 würden Sie ein Dialogfeld *mit den kompletten Einstellungen* für ein Wandelement erreichen. Im INFOFENSTER sehen Sie in der zweiten Schaltfläche die für das aktuelle Element aktivierte Ebene aus der Objektebenen-Verwaltung von Archicad, hier 10 WAND AUßen **0**.

1.5

Kapitel 1 Schnellstart: Wie geht das?



Abb. 1.21: WAND-Werkzeug aufrufen

Nun folgen vier wichtige Buttons (3) mit den *Geometriemethoden* (Abbildung 1.22) zur Wanderstellung:

- GERADE erstellt im Normalfall mit der Option EINFACH einzelne geradlinige Wandsegmente. Weitere Optionen sind POLY für mehrere verbundene gerade Wandsegmente, RECHTECKIG für rechteckige Wandverbünde und RECHTECK GEDREHT für rechteckige Wandverbünde, die unter einem Winkel stehen.
- GEBOGEN Mit verschiedenen Untervarianten können bogenförmige Wandsegmente konstruiert werden: MITTELPUNKT UND RADIUS, UMFANG oder TAN-GENTIAL. Nach Eingabe der benötigten Geometrieelemente wird in den beiden ersten Methoden noch der Start- und Endwinkel des Bogens angefordert, während bei der Methode TANGENTIAL ein Vollkreis entsteht, der aber noch in seiner Lage mit dem sogenannten Augen-Cursor verändert werden kann.
- TRAPEZ ist eine Sonderform der Wand mit variabler Dicke an den Wandenden. Die Wandstärken für die beiden Wandenden müssen Sie vorher im EIN-STELLUNGSDIALOG festlegen.
- POLYGON dient zur Erzeugung beliebig geformter Wandstücke durch Angabe eines begrenzenden Vielecks, das auch Bogenformen enthalten kann. Damit kann der Wandquerschnitt beliebig vorgegeben werden. Die Form der einzelnen Segmente für die Wandkontur wie Linie, Bogen oder tangentialer Bogen

kann über eine sogenannte PET-PALETTE während der Erstellung gewählt werden.



Abb. 1.22: WAND-Geometriemethoden

Die nächste Schaltfläche bestimmt die Lage der Wand-Referenzlinie:

- AUßEN Bei den Geometriemethoden EINFACH und POLY definieren die eingegebenen oder angeklickten Positionen die Wand-Referenzlinie, und die Wandbreite erstreckt sich in »Fahrtrichtung« gesehen nach links von der gezeichneten Kante.
- ZENTRIERT Die eingegebenen Positionen bestimmen die Wandmitte.
- INNEN Die Positionen definieren die Wand-Referenzlinie, und die Wandbreite erstreckt sich in »Fahrtrichtung« gesehen nach rechts von der gezeichneten Kante.

Allerdings gilt für die übrigen Geometriemethoden GEBOGEN oder RECHTECKIG etwas anderes. Dann liegen die Referenzlinien bei der Option AUßEN wirklich immer *außen*, unabhängig davon, wie der Bogen oder das Rechteck aufgezogen wird. Umgekehrt liegen die Referenzlinien bei diesen Methoden für Option INNEN immer innen.

Mit der Schaltfläche 🔿 (bei KONSTRUKTIONSMETHODE in Abbildung 1.21) können Sie allerdings die vorgegebenen Ausrichtungen auch jederzeit umkehren.

1.5.1 Nützliche Voreinstellungen

In der STANDARD-Symbolleiste finden Sie einige nützliche Werkzeuge (Abbildung 1.23), die Ihnen bei der Koordinateneingabe helfen:

Die HILFSLINIEN erscheinen als horizontale, vertikale oder an Objektkanten ausgerichtete orangefarbene permanente Hilfslinien. Erzeugt werden sie, indem Sie die auf dem Grundrissfenster in den vier Himmelsrichtungen am Rand sichtbaren orangefarbenen Linien auf eine Punktposition oder eine Elementkante ziehen. Neben dem HILFSLINIEN-Werkzeug finden Sie in der Drop-down-Liste Funktionen zum Löschen aller oder einzelner dieser Hilfslinien.

Kapitel 1 Schnellstart: Wie geht das?



Abb. 1.23: Nützliche Voreinstellungen für die Konstruktion

- FANGHILFEN sind temporäre Hilfslinien, die automatisch während einer Konstruktion erscheinen und beim Beenden des Konstruktionsbefehls wieder verschwinden. Sie gehen von der aktuellen Cursor-Position aus oder an einem angefahrenen Punkt und erscheinen *horizontal* oder *vertikal* oder auch *unter Winkeln von 45°* und *Vielfachen* davon, wenn Sie den Cursor in die entsprechende Richtung bewegen. HILFSLINIEN entstehen auch, wenn Sie Elementkanten etwas länger berühren und dann mit dem Cursor auf die Verlängerung dieser Kanten fahren. Die gedachte Verlängerung erscheint dann als gestrichelte Hilfslinie.
- FANGPUNKTE ist wie FANGHILFEN standardmäßig aktiviert. Vorgabemäßig ist der ENDPUNKT einer Elementkante zum exakten Einrasten eingestellt. Sowie Sie einen Endpunkt anfahren, erscheint der Cursor in Häkchenform; wenn Sie dann länger darauf bleiben, wird er hellblau eingekringelt. Der TRACKER bietet dann die Abstandseingabe von diesem Punkt aus auf den FANGHILFEN an. Andere Positionen entlang von FANGHILFEN können durch Aufklappen eines Menüs neben dem FANGHILFEN/-PUNKTE-Werkzeug eingestellt werden. Standardvorgabe dafür ist HÄLFTE, also der Mittelpunkt von Elementkanten.
- Der TRACKER ermöglicht wie oben demonstriert die *Koordinateneingabe* oder *Abstandseingabe* an der *Cursorposition*.
- Der RASTERFANG, hier deaktiviert, bewirkt, dass Sie auf den Positionen eines vordefinierten Rasters einrasten würden. Er kann beispielsweise benutzt werden, um bei vollen Metern oder anderen charakteristischen Abständen einzurasten.

- Mit ABSTANDSHILFE ANZEIGEN/AUSBLENDEN erhalten Sie bei der Eingabe von Positionen automatisch die x- und y-Abstände zu den hier gewählten *Referenz-objekten* angezeigt, die Sie einfach überschreiben können. Wenn zwei Abstände gleichzeitig angezeigt werden, blättern Sie dazwischen mit der [Tab]-Taste.
- DARSTELLUNG BEARBEITUNGSEBENE bietet in 3D-Darstellungen die Anzeige der aktuellen Arbeitsebene an.

Weitere nützliche Hilfsmittel sind der ELEMENTFANG und die FAVORITEN.

- Der ELEMENTFANG Sie wird im Menü ANSICHT oder über Tastenkürzel E aktiviert. Er bewirkt, dass die *charakteristischen Punkte von Elementen*, wie Endpunkte von Wänden, für dynamische Änderungen, wie beispielsweise dynamische Verschiebungen mit dem PFEIL-Werkzeug, die Form von kleinen Quadraten annehmen und diese Elemente dann mit diesen Quadratpositionen an Positionen oder Fangpunkten anderer Elemente einrasten können.
- Die FAVORITEN können Sie über das Werkzeug in der Symbolleiste STAN-DARD, das Menü FENSTER|PALETTEN|FAVORITEN oder Tastenkürzel <u>Strg</u>+F aktivieren. Damit können Sie häufig benutzte Elemente in einer Liste zur schnellen Auswahl anzeigen lassen. *Eigene* Elemente mit bestimmten individuellen Voreinstellungen können Sie später aus dem GRUNDEINSTELLUNGEN-Dialogfenster jedes Werkzeugs mit der Schaltfläche FAVORITEN dort ablegen. Als Beispiel wird in Abbildung 1.24 eine Wand mit Wandstärke 50 cm als Favorit gespeichert:
 - 1. Werkzeugkasten | Planung \checkmark | Wand \square
 - 2. INFOLEISTE | WAND | GRUNDEINSTELLUNG | EINSTELLUNGSDIALOG □ (aber nicht ▼)



Abb. 1.24: Favoriten mit eigenem WAND-Element bestücken

- 3. Im Dialogfenster WAND-GRUNDEINSTELLUNGEN: Im Panel GEOMETRIE UND POSITIONIERUNG die Wandstärke 📮 auf **0,50** ändern
- 4. Darüber im selben Dialogfenster FAVORITEN 😥 anklicken
- 5. Unten im Dialogfenster FAVORITEN: NEUER FAVORIT 🕏 anklicken
- 6. Passenden Namen dafür eintragen: KS 50 cm
- 7. OK anklicken
- 8. Neuer Name erscheint in FAVORITEN DURCHSUCHEN
- 9. Rechts unten auf ANWENDEN klicken

Die neue Wand erscheint nun zusätzlich in der FAVORITEN-PALETTE.

1.5.2 Vier Wände

Erste Wand

Im Folgenden sollen nun vier Außenwände eines Hauses möglichst mit Standard-Voreinstellungen erstellt werden. Wenn Sie im WERKZEUGKASTEN das WAND-Werkzeug aktivieren, werden Ihnen die wichtigsten Einstellungen für die Wand im INFOFENSTER angezeigt. Um mehr Einstellungen für die Wand zu sehen, müssten Sie das INFOFENSTER vergrößern; um *alle* Wand-Einstellungen zu erreichen, müssten Sie dort das Werkzeug EINSTELLUNGSDIALOG aktivieren. Sie würden dann feststellen, dass Ihnen vorgabemäßig eine isolierte Außenwand mit **0,545 m** Stärke angeboten wird. Um hier mit einer einfachen Wand zu beginnen, könnten Sie das einerseits im EINSTELLUNGSDIALOG ändern, oder Sie könnten einfach in der aktivierten FAVORITEN-Palette in der Kategorie WÄNDE die Option KS 36,5 CM mit Doppelklick aktivieren.

Beginnen Sie nun die erste Wand mit der EBENEN-Einstellung 10 WAND AUßEN. Archicad legt die Elemente der Konstruktion auf verschiedene *logische Ebenen*. Für jedes Element und auch für einzelne Elementtypen gibt es eigene Ebenen, um damit später die Darstellung steuern zu können. So gibt es für *Wände* die logischen Ebenen 10 WAND AUßEN, 10 WAND INNEN und 10 WAND INNEN TRAGEND. Die benutzte Ebene wird im INFOFENSTER immer gleich neben dem Element angezeigt und kann auch dort verändert werden. Da Sie in der Folge mehrere verbundene Wände ohne Unterbrechung zeichnen wollen, sollten Sie noch die GEOMETRIEME-THODE auf GERADE und POLY

Die erste Wand **①**, **②** soll am *Projektursprung*, dargestellt durch das kleine Kreuz im Zeichenfenster, starten. Sobald Sie mit dem Cursor in die Nähe dieses Kreuzes kommen, wandelt sich das Cursorsymbol in ein *Häkchen* um, es wird mit einem hellblauen Kreis umrahmt und deutet das Einrasten an **③**. Sobald Sie nun klicken, rastet der Cursor ein, und es erscheint eine dynamische Darstellung der Wand mit der dickeren Referenzlinie auf der aktuellen linken Kante. Achten Sie an dieser Stelle schon auf die Wandausrichtung. Wenn Sie wie im Folgenden im Uhrzeigersinn weiterzeichnen wollen, dann müsste die andere dünnere Wandlinie jetzt auf der rechten (Innen-)Seite liegen. Die Wandausrichtung können Sie noch ändern, bevor Sie den Endpunkt des Wandsegments eingeben, indem Sie in der INFO-LEISTE auf das Werkzeug LAGE DER REFERENZLINIE: WAND AN DER REFERENZLINIE SPIEGELN Auf der zwischen INNEN und Außen wechseln 4.



Abb. 1.25: Erste Wand mit Startpunkt 0,0

Wenn Sie dann mit dem Cursor nach oben fahren und sich nahe der Senkrechten bewegen, erscheint eine hellblaue gestrichelte Hilfslinie mit dem Symbol für die Y-Richtung. Dadurch, dass Sie den Cursor in der Nähe dieser Hilfslinie halten, können Sie auf dieser Hilfslinie mit der Wand einrasten. Damit ist die senkrechte Richtung dieser Wand bestimmt (Abbildung 1.25).

Es erscheint vorgabemäßig für die Eingabe des Endpunkts nun auch der TRACKER als Feld mit blauen Texten zur Vereinfachung der Koordinateneingabe. In das fett hervorgehobene erste TRACKER-Feld ABSTAND können Sie nun direkt über die Tastatur die Länge der Wand eingeben (**7,99**) **③**. Mit der Taste Tab könnten Sie zum nächsten TRACKER-Feld wechseln, mit Enter beenden Sie die Eingabe. Anstelle der Enter -Taste können Sie auch auf das Häkchen rechts neben der Zahl klicken, um die Eingabe zu akzeptieren. Damit haben Sie das erste Wandstück erstellt (Abbildung 1.28).

Kapitel 1 Schnellstart: Wie geht das?





Zweite Wand

Wenn Sie die erste Wand fertiggestellt haben, können Sie mit der nächsten Wand fortfahren, wenn im INFOFENSTER die vorgegebene GEOMETRIEMETHODE POLY Aktiv ist. Mit POLY zeichnen Sie ohne Unterbrechung ein Wandstück nach dem anderen. Fahren Sie nun also annähernd waagerecht auf einer gestrichelten hellblauen Hilfslinie nach rechts und geben Sie im TRACKER die gewünschte Länge von **7,49** ein.

Dritte Wand

Sie können bei der weiteren Konstruktion auch die hellblauen *Hilfslinien* nutzen, die von vorangegangenen Punkten der Kontur ausgehen. Solche Hilfslinien erhalten Sie automatisch, wenn Sie die Kontur nicht unterbrechen, und zwar unter Winkeln von 90° und Vielfachen davon sowie 45° und Vielfachen.





Bei der dritten Wand wurde in dieser Weise vorgegangen. Die Wand wurde am Endpunkt der zweiten Wand weitergezeichnet, diesmal einer senkrechten Hilfslinie nach unten folgend. Der Cursor wurde so weit nach unten gezogen, bis automatisch die waagerechte Hilfslinie vom Startpunkt der ersten Wand her erschien. Es zeigt sich dann auch ein kleines Logo, das das lotrechte Einrasten symbolisiert. Mit einem Klick wurde die Position übernommen.

Vierte Wand

Die vierte Wand zeichnen Sie nun weiter waagerecht bis zum Startpunkt der Kontur. Wenn Sie die Kontur ohne Unterbrechung gezeichnet haben, wird die Wandkonstruktion damit automatisch abgeschlossen. Ansonsten müssten Sie rechtsklicken und OK wählen, um die Wandkonstruktion abzuschließen. Bei der GEOMETRIEMETHODE GERADE – POLY A erscheint in dem Moment, in dem Sie die Kontur schließen, also die Startposition wieder erreichen, zu Ihrer Information evtl. kurzzeitig das HAMMERSYMBOL, das sich aber schnell darauf wieder in den ZEICHENBLEISTIFT wandelt. Der HAMMER bedeutet, dass das Polygon mit dem Klick dann geschlossen ist und keine weiteren Positionsanfragen für dieses Polygon mehr erscheinen.



Abb. 1.28: Kontur durch Anklicken des Startpunkts schließen

Die Beschreibung mag so im Text umständlich klingen, aber in der Praxis erscheinen ja die Hilfslinien und die Einrastsymbole automatisch, sodass Sie nur die richtigen Positionen anfahren und dann an der richtigen Stelle klicken müssen ohne weitere Eingaben Ihrerseits. Nach kurzer Übung wird es Ihnen gelingen, mit diesem Vorgehen schnell und intuitiv mit Archicad zu arbeiten.

Wände einzeln zeichnen

Falls Sie den Wandbefehl im Modus POLY verlassen wollen, bevor die Wandkontur geschlossen ist, drücken Sie die rechte Maustaste und wählen im Kontextmenü die

Option OK. Ansonsten wird der Befehl beendet, sobald Sie den Anfangspunkt einer geschlossenen Kontur wieder anklicken. Wenn Sie die Wandkontur derart unterbrochen haben, müssen Sie mit dem Cursor nur den richtigen Anschlusspunkt wieder anfahren, der dann erneut hellblau eingekringelt wird, und können durch Anklicken damit wieder anschließen. Haben Sie die Kontur aber unterbrochen und neu angestückelt, dann müssen Sie Hilfslinien, die von anderen Punkten ausgehen, anfordern, indem Sie einen solchen Punkt anfahren (NICHT anklicken!) und dann von diesem Punkt aus in die gewünschte Hilfslinienrichtung wegziehen. Es entsteht eine blau gestrichelte Hilfslinie. Diese Hilfslinie können Sie mit anderen Hilfslinien zum Schnitt bringen und damit beispielsweise den Endpunkt für die dritte Wand erhalten.

Alternative mit Rechteck

Wesentlich schneller arbeiten Sie natürlich, wenn Sie die fortgeschrittene Geometriemethode RECHTECK im WAND-Werkzeug nutzen. Damit entstehen die vier Wände unter Angabe von zwei diagonalen Positionen.



Abb. 1.29: Geometriemethoden für geradlinige Wände

Bei der Alternative RECHTECK können Sie beide Abmessungen im TRACKER eingeben. Mit Tab wechseln Sie in den TRACKER oder tippen gleich direkt für den fett markierten Wert für LÄNGE die Zahl **7,49** ein, wechseln dann mit Tab zu BREITE, wo Sie den Wert **7,99** eingeben.

Achten Sie darauf, dass die Ausrichtung für die Wand-Referenzlinie stimmt. Die obigen Maße sind Außenmaße, also muss dafür die dicke Referenzlinie außen liegen. Wenn Sie den Wandbefehl schon begonnen haben und die Wandausrichtung noch ändern wollen, können Sie immer in der INFOLEISTE das Werkzeug LAGE DER REFERENZLINIE benutzen, um die Wandausrichtung noch zu korrigieren.





1.6 Die Innenwände

Für die Innenwände sind mehrere Dinge umzustellen. Die Wandstärke muss eine andere sein, sie sollen auf eine andere Ebene gelegt werden, und es muss eine Möglichkeit geschaffen werden, auf den gewünschten Anfangs- und Endpunkten einzurasten.

1.6.1 Wandstärke und Ebenen

Die neue Wandstärke **0,24** finden Sie schon im erweiterten INFOFENSTER, oder Sie wählen sie wieder über die FAVORITEN **KS 24 cm** mit einem Doppelklick. Ansonsten klicken Sie für die Einstellung einer anderen *Wandstärke* im INFOFENSTER des WAND-Werkzeugs in die Schaltfläche WANDSTÄRKE oder auf die erste Schaltfläche EINSTELLUNGSDIALOG . Im Dialogfenster des EINSTELLUNGSDIALOGs finden Sie oben rechts die Einstellung der Wandstärke. Ändern Sie dort von **0,365** auf **0,24** für die ersten Innenwände und beenden Sie mit OK (Abbildung 1.31).

Falls die EBENE nicht schon vorgabemäßig auf WAND INNEN TRAGEND umgestellt ist, können Sie die Ebene entweder im Dialogfenster WAND-GRUNDEINSTELLUNG ganz unten oder auch im INFOFENSTER mit dem Werkzeug EBENE einstellen. Wählen Sie in der Ebenen-Liste die passende Ebene 10 WAND INNEN TRAGEND (Abbildung 1.32). Kapitel 1

Schnellstart: Wie geht das?



Abb. 1.31: Einstellungen einer anderen Wandstärke für Innenwände

✓ Wand-Grundeinstellung	? ×				
☆・	Grundeinstellung			👁 🖅 90 Allgemein Bemaßung	ው 🗗 1
			👁 🖅 50 Möblierung	💿 🖅 90 Allgemein Beschriftung	🔁 🖪 1
	. [i 🖬 📰	●	💿 🖅 90 Allgemein Dokumentation	ውር 1
ite i	Name + Enve		●	💿 🖅 91 Lageplan Bemaßung	ው 🖪 1
	• Ø Archicad-Ebene	ີ ຕີ ຖິ ່ງ ^	● 🖅 60 Ausstattung außen	💿 🖅 91 Lageplan Beschriftung	ው 🖪 1
الاست المعادية الما المعادية (المعادية: sifizie،)	Image: A construction in the second secon	° C 1	● 🗗 60 Baustelleneinrichtung	💿 🥑 92 Vorentwurf Bemaßung	ው 🖪 1
	🔹 🖅 00 Hotlink Modul	ው 🖪 1	● 🗗 60 Gelände	👁 🖅 92 Vorentwurf Beschriftung	ው 🖪 1
I0 Wand außen	● 🖅 00 Solid Element Operator	ዮቤ 1	👁 🖅 60 Grenzen	👁 🖪 93 Entwurfsplung Bemaßung	ው 🗗 ነ
	🔹 🖅 10 Brüstung	ንር 1	💿 🖅 60 Nachbarbebauung	👁 🛃 93 Entwurfspla Beschriftung	ው 🗗 ነ
	Il Fassade	ውር 1	💿 🖅 60 Pflanzen außen	💿 🖅 94 Genehmigung Bemaßung	ው 🗗 ነ
	● 🖅 10 Stütze	ዮር 1	● 🖅 60 Straße	👁 🛃 94 Genehmigun Beschriftung	ው 🖪 1
	Il Wand außen	ንር 1	👁 🖅 60 Treppe Rampe außen	👁 🖅 95 Ausführunung Bemaßung	ው 🖪 ነ
<i>Y</i>	I U Wand innen	ንር 1	👁 🛃 60 Urgelände	👁 🖅 95 Ausführungs Beschriftung	ው 🖪 ነ
•	🗢 🗁 10 Wand innen tragend	(0 🗈 1	👁 🛃 70 Elektrik Installation	👁 🖅 96 Detail Bemaßung	ው 🖪 1
	👁 🖅 20 Bodenaufbau	ውር 1	👁 🛃 70 Gas Installation	👁 🖅 96 Detail Beschriftung	ውር ነ
	👁 🖅 20 Decke	ንር 1	👁 🛃 70 Heizung Installation	Image: Standard Schutz	ው 🖪 ነ
		ንር 1	👁 🖅 70 Kanal	I Prandschutokumentation	ው 🖪 1
	I 20 Fundament	ው 🕒 1	💿 🖪 70 Lüftung Installation	💿 🖅 98 Änderung Marker	Co 🖪 1
	👁 🖅 20 Träger	ው 🖪 1	💿 🖪 70 Sanitär Installation	👁 🖅 98 Ansicht Marker	ው 🖪 🔟
		ሮ 🖪 1	👁 🖪 70 Schornstein	👁 🖅 98 Arbeitsblatt Marker	ው 🖪 1
	👁 🛃 30 Dachaufbau	ው 🖪 1	👁 🖪 80 Baukörperstudie	💿 🖅 98 Detail Marker	ው 🖪 1
	👁 🖪 30 Dachfenster	ው 🖪 1	● 🛃 80 BGF BRI		ው 🖪 🕐
	③	ው 🖪 1	👁 🛃 80 Raum		ው 🖪 1
	👁 🖅 30 Dachstuhl	ውር 1	💿 🖅 80 Raumbegrenzung		ወር ነ 🗸
	👁 🛃 40 Absturzsicherung	ውር 1	👁 🛃 80 Wohnungsstempel	ው ቤ 1	
	👁 🛃 40 Aufzug	ውር 1	👁 🖅 90 Achsraster	C 🖬 1 😓	
	● 🖅 40 Rampe	ወር ነ			
	👁 🛃 40 Treppe	ው 🖪 1			
	👁 🛃 50 Fixeinbauten	ው 🖪 1			
	👁 🖅 50 Küche	🛈 🖪 1 🗸			

Abb. 1.32: EBENEN-EINSTELLUNG für tragende Innenwand

1.6.2 Eingabe für die Innenwände

Es gibt verschiedene Methoden, weitere Wände zu positionieren. Am elegantesten geht es mithilfe der neuen ABSTANDSHILFEN.

- Wenn Sie den WAND-Befehl gestartet haben und sich mit dem Cursor innerhalb der Außenwände befinden, erscheinen vier ABSTANDSHILFEN, die die Abstände von den Wänden anzeigen ①.
- Nun fahren Sie auf die linke Wand und sehen, dass der Cursor mit einem Kringel dort einrastet 2 und nur noch zwei Abstandshilfen in y-Richtung übrig bleiben.
- Mit der Tab-Taste wechseln Sie nun zu dem Abstandswert 3, den Sie ändern wollen.
- Sie überschreiben diesen mit **4,135** und beenden mit Enter **4**.
- Der Startpunkt der Innenwand liegt nun fest, und es erscheint die Anfrage nach dem Endpunkt §.
- Sie ziehen nun waagerecht nach rechts und überschreiben den Wert für den ABSTAND mit **3,625 6**.



Abb. 1.33: Koordinateneingabe mit Abstandshilfe und TRACKER-Eingabe für den zweiten Punkt einer Wand

Alternative: Automatische Hilfslinien und Tracker

Einfacher wird es durch automatische Hilfslinien und die Eingabe von RELA-TIVKOORDINATEN über den TRACKER. Dazu (Abbildung 1.34)

- I. aktivieren Sie das WAND-Werkzeug und wählen WANDREFERENZLINIE INNEN
- 2. schalten Sie HILFSLINIEN und TRACKER 🏣 🝷 ein, aber Rasterfang 🗱 F7 aus,
- 3. fahren Sie die Ecke unten links an, bis das Häkchensymbol erscheint und die Wand-Innenecke hellblau umkringelt wird (nicht klicken!),
- 4. fahren Sie an der Wandkante nach oben, wobei eine hellblau gestrichelte Hilfslinie erscheint,
- 5. geben Sie im TRACKER den relativen Abstand mit **4,135** und Enter) ein. Damit ist der Startpunkt der Innenwand gegeben. Achten Sie darauf, dass dies das Maß für die untere Wandkante ist. Gegebenenfalls müssen Sie die Wandausrichtung hier noch einmal mit ⇒ umkehren.
- 6. Ziehen Sie dann mit dem Cursor waagerecht nach rechts entlang einer neuen Hilfslinie rüber, geben Sie im TRACKER die Wandlänge über den ABSTAND **3,625** ein und beenden Sie mit Enter.



Abb. 1.34: Koordinateneingabe entlang Hilfslinie und TRACKER-Eingabe für zweiten Punkt einer Wand (RMK – Rechts-Maus-Klick)

Stichwortverzeichnis

Symbole

Δ-Symbol 88, 89f (-Symbol 51

Numerisch

3D 389 3D-Dokument 353ff, 354, 388 erstellen 316 3D-Fenster 80, 81, 85 3D-Schnitt 371

A

Abbruch 136, 150ff Abrunden 224, 250, 259 Abschrägen 250, 259 Abstand Fangpunkt 108 Abstandshilfe 95 Abziehen vom Polygon 238 Abzug 261 Addieren 231 Änderungseintrag 331 Änderungs-Manager 330 Änderungswolke 332 Animation 423, 424 Anker Fassade 287 Anmerkungen 333 Anpassen 234, 251, 259 an Dach 342 Anpassungsoperation 232 Anschlussreihenfolge 141 Ansicht 353, 358 Anzeigereihenfolge 263 Arbeitsblatt 363 Arbeitsebene 85 Arbeitsebenenauswahl 85 Arbeitseinheit 408 Arbeitsumgebung 18, 63 ArchiCAD starten 18 Assoziativ 299 Attribut 123, 138, 142 Aufteilen 231f Auftritt 268 Auftrittslänge 267

Ausrichten speziell 260 Ausrüstung 421 Ausschneiden 264 Ausschnitt-Mappe 390 Auswahl beenden 216 Informative 213 nach Kriterien 217 Auswahlset 219 Auswahlverfahren 216 Auswertung 347 Außenbemaßung automatisch 318 Automatisch bemaßen 318 AutoText 327, 361 Axonometrie 82, 389

В

Bauelement tragendes 370 Bauphase 151 Bearbeiten-Menü 243 Bearbeitungsbefehl 213 Bearbeitungsebene 85 Bearbeitungsfunktion 222 Bearbeitungsursprung 87, 89 Bemaßung 58 ändern 321 automatisch 318 bearbeiten 321 ergänzen 323 Höhenbemaßung 300, 314 in 3D 381 lineare 299, 300 löschen 324 Radialbemaßung 300, 311 Wandstärken 308 Winkelbemaßung 300, 313 Bemaßungseinstellung 408 Bemaßungselement 306 Bemaßungsvorgang 305 Bemaßung-Werkzeug 58 Benutzeroberfläche 63 Benutzerursprung 87, 88 Beschneidung rückgängig 344 Bestand 150

Betriebssystem 16 Bild photorealistisches 423 Bildschirmoberfläche 21 BIM 15 Bogen 119, 123 Bogenbemaßung 309

D

Dachdurchbruch 189 Dachfenster 188 Dachform 174 Dachgaube 188 Dach-Höhenlinie 344 Dachneigung 182 Dachschräge 410 Dach-Werkzeug 172 Darstellung photorealistische 82 Darstellungskombination 24 Darstellungsoption 179 Decke 164 anpassen 259 Deckkappe 287 Detail 366, 388 Detailansicht 363, 366 Detail-Werkzeug 388 Dezimalstelle 301 Dialogleiste 26 Drag&Drop 264 Drahtmodell 82 Schattierung 417 Drehen 227 Ansicht 78 Drehtür in Fassade 289 Dreizack 217 Drucken 403

Ε

Ebene 34, 140, 417 Ein/aus 417 Einstellung 418 Gesperrt/entsichert 417 Ebenenkombination 23 Ebenen-Verwaltung 263 Ein/aus für Ebenen 417 Einfügen 264 Eingabeaufforderungen 26 Einsetzen 79 Einstellungsdialog Wand 144 Element aktivieren 258 Elemente anordnen (Symbolleiste) 262 Elemente bearbeiten (Symbolleiste) 257 Elementfang 33, 116 Ellipse 119, 123 Entsichern 264 Etikett 149, 329 Etikett-Werkzeug 329 Extrusion 185 vertikale 186

F

Fangen 50 Fanghilfe 32, 102 Fangpunkt 32, 104, 107f Fangpunktvariante 110 Farbe 24 Fassade Anker 287 bearbeiten 286 geneigt 280 Halterung 287 komplexer Umriss 283 mit Wand verbinden 261 Profil 287 Schema 287 Zubehör 287 Fassadenmuster eigenes 294 Fassaden-Werkzeug 279 Fenster-Werkzeug 56, 154 Fixpunkt 119, 130 Freifläche 208 Fremdzeichnung 402

G

Gekoppelt 185 Geländer 211 Geometrie zweidimensionale 119 Geometriemethode 136 für Bemaßung 307 gebogen 136 Wand 30 Georeferenzierung 412 Geschoss 27, 388, 413 Einstellungen 145, 413, 435 Elemente kopieren 245 Voreinstellungen 28 Geschosshöhe 145 Gesperrt/entsichert für Ebenen 417 grafische Überschreibungen 368 Größenänderung 258

Grundeinstellung Wandkomponenten 143 Grundrissfenster 21, 80 Gruppe 154 Gruppierung 263 aussetzen 154 Gruppierungsfunktion 154

н

Hälfte Fangpunkt 107 Halterung Fassade 287 Hardware Voraussetzungen 16 Hilfslinie 31, 100 Haupt-Hilfslinie 106 permanent 59, 101 temporär 102 Hilfsmittelleiste 22, 77 Hilfspunkt 105 Hintergrund 263 Hinzufügen zum Polygon 238 HKLSE-Modeler 419 Höhenbemaßung 300, 314 Höhenlinie für Dach 184 Höhenverschiebung 228

I

Infofenster 20, 64 Informative Auswahl 213 Innenansicht 360 Innenbemaßung automatisch 320

K

Kabelführung 419 Kamera-Werkzeug 429 Kanalführung 419 Kante abrunden 224 versetzen 236 Kartesische Koordinate 87 Kellerschacht 211 Klonen Ordner 391 Knotenpunkt neuer 223 verschieben 236 Komplexes Profil 142 Konstruktionsbeispiel 435 Konstruktionsmethode

relative 112 Konstruktionsraster 46, 98 Kontextmenü 78, 242 3D-Fenster 81 Kontrollfenster 112, 240 Konvertieren in Morph 260 Koordinate 87 absolute 51 im Tracker 93 kartesische 87 polar 51, 87 rechtwinklige 51, 87 relative 51 Koordinateneingabe 35, 89 Koordinaten-Fang III Koordinatenfenster 48 Koordinatennullpunkt 21 Koordinaten-Palette 89 Koordinatenursprung 87 Kopffreiheit 269 Kopieren 264 auf Geschosse 415 Kreis 119, 123 Kriterium für Auswahl 217

L

Längenänderung 223, 228 Layoutbuch 393 Leitungsführung 419 Lichtquellen-Werkzeug 432 Lineare Bemaßung 299, 300, 303 Linie 119, 120 Linienbezogen 185 Linienstärke 24 Liste 347, 389 intelligente 347 zur Ausgabe 348 Listen (Ordner) 350 Lofting 185 Lotrecht 113

Μ

Markieren 94 Markierungen für Öffnungen 172 Markierungsfarbe 215 Markierungsrahmen 216 Masterlayout 396 Maßkette zusammenlegen 324 Maßlinienposition 59 Maßstab 23, 78 Material 138 Mausrad 76 Mehrschicht Wandaufbau 138 Mehrschichtige Wand 142 Menüleiste 20, 63 Messwerkzeug 96 Morph 211 für Öffnungen 171 Morphing-Regel 185 Multiplizieren 230, 259

Ν

Navigator 20, 65, 387 Nebenraster 99 Neubau 150 Nordrichtung 413 Null vor Komma 302

0

Oberlicht 188 Öffnungen mit Morph 171 Öffnungsreferenz 144 Öffnungswinkel für Fenster 156 Optimieren 78, 80 Orbit 22, 77, 81 Ordner klonen 391 Organisator 398 Ortseingabe 412 Ortsliste eigene Orte 413

Ρ

Paletten 21 Parallel 113 Permanente Hilfslinie 59 Perspektive 389 Pet-Palette 31, 220, 223 Pfeil-Werkzeug 20, 74, 213, 216 Pfosten-Element 288 Photorealistik-Einstellungen 426 Photorealistische Darstellung 82 Photorealistisches Bild 423 Plotten 402 Polarkoordinate 51 Polygon Geometriemethode 137 umformen 236 Polygonaler Versatz 237 Polygonform modifizieren 237

Polylinie 119, 125 Priorität 138 Profil 20 eigenes 138, 201 Fassade 287 komplexes 138, 142 Profil-Manager 142 Profilwand 142 Programmleiste 63 Projekteinstellung 407 Projektinformation 394 Projekt-Mappe 388 Projektort 412 Projekt-Präferenz 407 Projektursprung 34, 87, 88 Prozent Fangpunkt 108 Publisher 396 Pultdach 172

R

Radialbemaßung 300, 311 Raster 98 gedrehtes 49, 104 orthogonales 49 Rasterfang 98 Raum 3D 339 beschneiden 261 Raumberechnung 410 Raumfläche 335, 410 anpassen 341 Raumflächen-Begrenzung 184 Raumflächen-Werkzeug 150 Raumkategorie 346 Raumstempel 150, 335 Raum-Werkzeug 335 Einstellungsdialog 337 Rechtwinklige Koordinate 87 Referenzhöhe 311, 410 Referenzkante 137 Referenzpunkt 197 Reinzeichnung 79 Relative Konstruktionsmethode 112 Rendering Engine 424 Revisionswolke 331 Rotation 185 Rotiert 185 Route 431 Rundungsintervall 301

S

Satteldach 173 Schale 184 Schattierung 82, 417 Schema Fassade 287 Schema-Einstellungen (Dialogfeld) 349 Schichtaufbau 379 Schnell-Auswahl 214 Schnell-Optionen 23, 67 Schnitt 354 Schnitt/Ansicht 388 Schnitt-/Ansichtsbemaßung 309 Schnittmenge 261 Schraffur 119, 131, 254 Schützen 264 Schwenken 3D-Ansicht 60, 77 Schwerkraft 315 Setzstufe 267 Skizze 424 Solid Element (Befehl) 211, 460 Werkzeug 260 Sonnenstand 424 Sonnenstudie 433 Speichern 55 Spiegeln 227 an Referenzkante 138 Spline 119, 127 Splitten 250, 258 Stahlprofil 196 Standard-Element 135 Standard-Funktion 20 Standard-Symbolleiste 63 Start-Dialogfenster 17 Statusanzeige 29 Steigung 268 Streckungsbereich 142 Stütze 194, 254 in Wand 202 segmentiert 198 Suchen und Ersetzen Text 330 Symbol 327 Synchronisieren Arbeitsblatt 364

Т

Tab-Leiste 80 Tabs für Ansichtsfenster 20 Tangentenrichtung für Segment 224 Tastaturkürzel 256, 469 Teilung 107 Testversion 15 Texteditor 326 Text-Werkzeug 324 Tooltipps 20 Tracker 32, 91 Träger 254 Transparentpause 414 Trapez 137 Trapezwand 225 Treppe 267 Treppenregel 268 Trimm-Aktion Wand an Dach 181 Trimmen 232, 248, 258, 440 mit Dach/Schale 260 Trittstufe 267 Tür 162 Tür-Werkzeug 51

U

Überschreibungen 368 Umbau Filter 151 Status 150

۷

Verbinden 251, 259 Verbindungssymbol 293 Vereinen 261 Vereinigen 253, 259 Vergrößern 22 Versatz polygonaler 237 Verschattungselement 287 Verschieben 222, 226 vertikal 259 Verschneidungsgruppe 140 Verschneidungspriorität 138 Verteilen 231 speziell 260 Visualisierung 423 Volumenkörper 339 Voraussetzungen 16 Vordergrund 263 Vorlage 17

W

Walmdach 173 Wand Altbau 142 an Dach anpassen 181 mehrschichtige 142 mit Fassade verbinden 261 Wandaufbau 138 Wandform 138 Wandhöhe 145 Wandstärke bemaßen 308 Wand-Werkzeug 29, 135 Wendelungstyp 268 Werkzeugkasten 20, 64 Wiederholter Versatz 114 Winkel Hilfslinien 103 Winkelbemaßung 300, 313 Winkelhalbierende 114

Ζ

Zauberstab 126, 238

Zaun 211 Zeichenelement einfaches 363 Zeichnungsauswahleinstellung 401 Zerlegen 254, 259 Ziehen 222 Zoom 22, 76, 77, 258 Zubehör Fassade 287